

Rozvaděč RUPS

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	HI. Vypínač, vyřázeč cívka TS	50A/3			
2					
3					
4	Přep. ochrana	B+C 100kA			
5					
6	jistič	C16/3	6	požární ventilátor	1.02
7	jistič	C16/3	7	požární ventilátor	1.02
8	Jistič	B10/1	8	požární klapky	1.PP
9	Jistič	B10/1	9	požární klapky	1.PP
10	Jistič	B10/1	10	požární klapky	1.NP
11	Jistič	B10/1	11	požární klapky	1.NP
12	Jistič	B10/1	12	požární klapky	2.NP
13	Jistič	B10/1	13	požární klapky	2.NP
14	Jistič	B10/1	14	požární klapky	rezerva
	Rozvaděč bude s požární odolností EW60				

Rozvaděč RZ

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	Hl. Vypínač, vyřázečí cívka CS,TS	125A/3			
2					
3					
4	Přep. ochrana	B+C 100kA			
5	jistič	B6/1	1	central stop, total stop	
6	jistič	C25/3	2	Výtah	V1
7					
8					
9					
10	Jistič	B40/3	10	rozvaděč RZ1	1.03
11	Jistič	B40/3	11	rozvaděč RZ2	2.90
12	Jistič	B40/3	12	rozvaděč RZ3	3.02
13	Jistič	B25/3		UPS 2kVA	1.09
14	Jistič	B40/3		UPS 25kVA	1.19
15	Jistič	B25/3			
16	Jistič	B16/3			
17	Jistič	B16/3			

Hlavní Domovní Skříň

[illegible]

Hlavní Domovní Skříň zálohovaná

[illegible]