ZÁKLADNÍ HODNOTY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	3~NPE 50Hz,400V/TN-S
INSTALOVANÝ VÝKON (KW)	cca 20
PRUMĚRNÉ ZATÍŽENÍ (KW)	12
ÚČINÍK (cos fí)	0.95
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM POSPOJOVÁNÍM PROUD. CHRÁNIČEM
JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJKY (A)	x
ZKRATOVÝ PROUD (Iks) (kA)	< 6
ZKRATOVÝ PROUD (Ikm) (kA)	
KRYTÍ	IP30
VÝROBCE	
ROZMĚR mm (š.x v. x hl.)/TYP	



VÝVOD	ČÍSLO VÝVODU/PŘÍVODU			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	NÁZEV POZIČNÍ ČÍSLO	PŘÍVOD Z RE	PŘEPĚŤ. OCHR. TYP 1 + 2	SVĚTLA 1	SVĚTLA 2	SVĚTLA 3	SVĚTLA 4	SVĚTLA 5	SVĚTLA 6	SVĚTLA 7	SVĚTLA 8	SVĚTLA 9	SVĚTLA 10	SVĚTLA 11	SVĚTLA VO		
	INSTALOVANÝ VÝKON (kW)																
	JMENOVITÝ PROUD (A)																
PŘÍSTROJE ROZVAĎEČE – SILOVÉ	POJISTKY HLAVNÍ																
	POJISTY POMOCNÉ																
	VYPÍVAČ	125A/400V															
	JISTIČ					10B/1	10B/1	10B/1	10B/1			10B/1	10B/1	10B/1	10B/1		
	CHRÁNIČ																
	MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ																
	STYKAČ																
	TEPELNÁ SPOUŠŤ																
	ZKRATOVÁ SPOUŠŤ																
	JISTIČOCHRÁNIČ			10B/1N/30mA	10B/1N/30mA					10B/1N/30mA	10B/1N/30mA						
	POMOCNÉ RELÉ																
	PŘEPĚŤ. OCHRANA		typ 1+2														
	ZDROJ AC, DC																
PŘÍSTROJE ROZVAĎEČE – ŘÍDICÍ A MĚŘICÍ	TRANSFORMÁTOR PROUDU																
	AMPERMETR																
	VOLTMETR																
	SPINACÍ HODINY																
	ELEKTROMĚR	3F/80A															
	TLAČÍTKO																
	PŘEPÍNAČ																
	SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO																
	SCHOD. RELE					SCHOD. AUT.							SCHOD. AUT.		MCR-08		
	X																
ROZVOD	SVORKOVNICE																
	OVLADAČ																
	KABEL SILOVÝ	CYKY-J 4x25		CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5		
	KABEL OVLÁDACÍ					CYKY-O 2x1,5							CYKY-O 2x1,5		CYKY-O 2x1,5		
	HOP		CYA 25														

POZNÁMKA:

ROZVÁDĚČ	R1
LISTŮ CELKEM:	4
LIST ČÍSLO:	2