

# VÝPIS ROZVADĚČŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.



**Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.**  
nemocnice Středočeského kraje  
Máchova 400, 256 01 Benešov  
tel.: +420 317 756 111, fax: +420 317 727 821  
e-mail: sekretariat@hospital-bn.cz

ARCHITEKT:

HLAVNÍ ARCHITEKT:	Ing. arch. Zbyněk SKALA	
ARCHITEKTI:	Ing. arch. Martin KRTOUŠ	
	Ing. arch. Pavla HOMOLKOVÁ	

**Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o. STA, projektový ateliér, v.o.s.**  
Kotelní 1253/6, 150 00 Praha 5 Smíchov  
IČ: 07004028  
Havlíčková 247, 386 01 Strakonice  
IČ: 26061252

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Marek FISCHER	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

**TECHNICO** Opava s.r.o.  
Hradecká 1576/51  
746 01 Opava  
tel: 553 760 970  
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:

## D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.	FORMÁT	A4
	DATUM	11/2018
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-531-DPS
K.ú. Benešov u Prahy, parc.č. 1836/1, 1836/3, 1841/1, 1843, 1847/3, 1847/31, 1847/61, 1848/1, 1848/3, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1849/8	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>VÝPIS ROZVADĚČŮ</b>		<b>D.1.4.7.c.02.</b>



## Rozvaděč RH

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	Hl. Vypínač, vyrážecí cívka (CS,TS)	250/3			
2					
3					
4	Přep. ochrana	B+C 100kA			
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič	B40/3	10	rozvaděč R1	1.03
11	Jistič	B40/3	11	rozvaděč R2	2.90
12	Jistič	B40/3	12	rozvaděč R3	3.02
13	Jistič, vyrážecí cívka	B125/3	pro RB1,RB2,RB3, RS,RFS		
14	Jistič	B25/3	13	rozvaděč RB1	
15	Jistič	B40/3	14	rozvaděč RB2	
16	Jistič	B16/3	15	rozvaděč RB3	
17	Jistič	B16/3	16	rozvaděč RA1	
18	Jistič	B50/3	17	rozvaděč RA2	
19	Jistič	B40/3	18	rozvaděč RS	
20	Jistič	B40/3	19	rozvaděč RFS	

## Rozvaděč RZ

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	Hl. Vypínač, vyrážecí cívka CS,TS	125A/3			
2					
3					
4	Přep. ochrana	B+C 100kA			
5	jistič	B6/1	1	central stop, total stop	
6	jistič	C25/3	2	výtah	V1
7					
8					
9					
10	Jistič	B40/3	10	rozvaděč RZ1	1.03
11	Jistič	B40/3	11	rozvaděč RZ2	2.90
12	Jistič	B40/3	12	rozvaděč RZ3	3.02
13	Jistič	B40/3		UPS 25kVA	1.09
14	Jistič	B25/3		UPS 25kVA	1.19
15	Jistič	B25/3			
16	Jistič	B16/3			
17	Jistič	B16/3			

## Rozvaděč R1

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	Hl. Vypínač	63/3			
2	Přep. ochrana	B+C 50kA			
3					
4					
5	jistič	B16/3	5	jednotka chlazení 1	venek
6	jistič	B20/3	6	jednotka chlazení 2	venek
7	jistič	B20/3	7	jednotka chlazení 3	venek
8	jistič	B20/3	8	jednotka chlazení 4	venek
9	jistič	B20/3	9	jednotka chlazení 5	venek
10	jistič	B20/3	10	jednotka chlazení 6	venek
11	Jistič	B16/1	11	chl.vytrína	1.48
12	Jistič	B16/1	12	chl.vytrína	1.48
13	Jistič	B16/1	13	chl.vytrína	1.48
14	Jistič	B16/1	14	lednice	1.49
15	Jistič	B16/1	15	lednice	1.49
16	Jistič	B16/1	16	lednice	1.49
17	Jistič	B16/1	16	lednice	1.48
18	Jistič	B16/1	18		
19	Jistič	B16/1	19		
20	Jistič	B16/1	20		
21	Jistič	B16/1	21		
22	Jistič	B16/1	22	Rack	1.09
23	Jistič	B16/1	23	Rack	1.09
24	Jistič	B16/1	24	rack	1.09
25	Jistič	B16/1	25	rack	1.19
26	Jistič	B16/1	26		
27	Jistič	B16/1	27		
28	Jistič	B16/1	28		
29	Jistič	B16/1	29		
30	Jistič	B16/1	30		
31	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	31	zásuvky	1.48
32	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	32	zásuvky	1.48
33	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	33	zásuvky	1.48
34	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	34	zásuvka myčka	1.49
35	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	35	zásuvky	1.49
36	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	36	zásuvky	1.49
37	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	37	vývod	1.53
38	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	38	vývod	1.53
39	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	39	zásuvky	1.53
40	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	40	vývod	1.54
41	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	41	vývod	1.54
42	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	42	zásuvky	1.54
43	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	43	vývod	1.55
44	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	44	vývod	1.55
45	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	45	zásuvky	1.55
46	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	46	zásuvky	1.56
47	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	47	zásuvky	1.57
48	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	48	zásuvky	1.58
49	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	49	zásuvky	1.59
50	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	50	vývod	1.60
51	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	51	vývod	1.60
52	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	52	vývod	1.60

53	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	53	zásuvky	1.60
54	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	54	zásuvky	1.04
55	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	55	zásuvky	1.04
56	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	56	zásuvky	1.02
57	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	57	zásuvky podl.	1.02
58	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	58	zásuvky podl.	1.02
59	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	59	zásuvky podl.	1.02
60	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	60	zásuvky podl.	1.02
61	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	61	zásuvky podl.	1.02
62	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	62	zásuvky podl.	1.02
63	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	63	zásuvky	1.30
64	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	64	zásuvky	1.30
65	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	65	zásuvky	1.30
66	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	66	zásuvky	1.30
67	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	67	zásuvky	1.35
68	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	68	vývod	1.35
69	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	69	vývod	1.35
70	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	70	vývod	1.35
71	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	71	zásuvky	1.31,1.32
72	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	72	zásuvky	venek
73	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
74	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
75	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
76	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
77	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	77	VRV jednotky	1.53,1.54
78	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	78	VRV jednotky	1.55,1.56
79	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	79	VRV jednotky	1.57,1.58
80	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	80	VRV jednotky	1.59,1.60
81	Jistič	B10/1	81	světla	1.48, 1.49
82	Jistič	B10/1	82	světla	1.53, 1.54, 1.55
83	Jistič	B10/1	83	světla	1.56, 1.57, 1.58
84	Jistič	B10/1	84	světla	1.59, 1.60
85	Jistič, pam.relé	B10/1, 10A	85	světla	1.02
86	Jistič	B10/1	86	světla	1.04,1.06,1.07,1.08, 1.21,1.19
87	Jistič	B10/1	87	světla	1.20,1.22,1.23,1.24, 1.25,1.26,1.27,1.28
88	Jistič	B10/1	88	světla	1.13,1.14,1.15,1.16
89	Jistič	B10/1	89	světla	1.10, 1.11
90	Jistič	B10/1	90		
91	Jistič/chránič, stykač	B10/2/0,03 A, 2P	91	světla	1.43
92	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	92	světla	1.34, 1.36,1.37,1.38 1.40,1.41,1.12
93	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	93	světla	1.30,1.35
94	Jistič/chránič, stykač	B10/2/0,03 A, 2P	94	světla	1.43
95	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	95	světla	1.45,1.46,1.47
96	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	96	světla	1.31,1.32
97	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	97	světla	venek
98	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	98	světla	venek
99	Soumrakový spínač, stykač				
100	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	100	světla	0.01
101	Jistič	B10/3	101	vzt 12.1	0.01
102	Jistič	B10/3	102	vzt 12.2	0.01
103	Jistič	B10/3	103	vzt 12.3	0.01
104	Jistič	B10/3	104	vzt 12.4	0.01

105	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	105	zásuvky	0.01
106	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	106	zásuvky	0.01
107	chránič	40/4/0,03 AC			
108	Jistič/chránič	B16/3	108	zásuvky	0.01
109	Jistič/chránič	B16/3	109	zásuvky	0.01
110	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	110	zásuvky	0.01
111	Jistič	B10/1		trafo 12V 100W	
112	trafo 12V 100W	Poj 10A	112	zásuvky 12V	0.01

## Rozvaděč R2

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	HL. Vypínač	63/3			
2	Přep. ochrana	B+C 50kA			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič	B16/3	10	sporák	2.40
11	Jistič	B16/1	11	lednice	2.39
12	Jistič	B16/1	12	lednice	2.39
13	Jistič	B16/1	13	lednice	2.40
14	Jistič	B16/1	14	lednice	2.45
15	Jistič	B16/1	15	VRV jednotky	2.39
16	Jistič	B16/1	16	VRV jednotky	2.45,2.46
17	Jistič	B16/1	17	VRV jednotky	2.51,2.52
18	Jistič	B16/1	18	VRV jednotky	2.85,2.88
19	Jistič	B16/1	19		
20	Jistič	B16/1	20		
21	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	21	VRV jednotky	2.04,2.07
22	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	22	VRV jednotky	2.10,2.13
23	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	23	VRV jednotky	2.16,2.19
24	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	24	VRV jednotky	2.22,2.25
25	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	25	VRV jednotky	2.28,2.31
26	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	26	VRV jednotky	2.34,2.37
27	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	27	VRV jednotky	2.55,2.58
28	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	28	VRV jednotky	2.61,2.64
29	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	29	VRV jednotky	2.67,2.70
30	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	30	VRV jednotky	2.73,2.76
31	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	31	VRV jednotky	2.79,2.82
32	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	32	zásuvky rampa	2.04
33	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	32	zásuvky	2.04
34	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	34	zásuvky rampa	2.07
35	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	35	zásuvky	2.07
36	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	36	zásuvky rampa	2.10
37	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	37	zásuvky	2.10
38	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	38	zásuvky	2.13
39	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	39	zásuvky rampa	2.13
40	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	40	zásuvky	2.16
41	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	41	zásuvky rampa	2.16
42	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	42	zásuvky	2.19
43	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	43	zásuvky	2.19
44	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	44	zásuvky rampa	2.22
45	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	45	zásuvky	2.22
46	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	46	zásuvky	S2
47	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	47	zásuvky	2.25
48	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	48	zásuvky	2.25
49	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	49	zásuvky rampa	2.28
50	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	50	zásuvky	2.28
51	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	51	zásuvky rampa	2.31
52	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	52	zásuvky	2.31



53	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	53	zásuvky	2.34
54	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	54	zásuvky	2.34
55	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	55	zásuvky	2.37
56	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	56	zásuvky	2.37
57	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	57	zásuvky	2.01
58	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	58	zásuvky	2.90
59	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	59	zásuvky	S3
60	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	60	zásuvky rampa	2.55
61	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	61	zásuvky	2.55
62	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	62	zásuvky rampa	2.58
63	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	63	zásuvky	2.58
64	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	64	zásuvky rampa	2.61
65	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	65	zásuvky	2.61
66	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	66	zásuvky rampa	2.64
67	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	67	zásuvky	2.64
68	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	68	zásuvky rampa	2.67
69	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	69	zásuvky	2.67
70	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	70	zásuvky rampa	2.70
71	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	71	zásuvky	2.70
72	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	72	zásuvky rampa	2.73
73	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	73	zásuvky	2.73
74	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	74	zásuvky rampa	2.76
75	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	75	zásuvky	2.76
76	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	76	zásuvky rampa	2.79
77	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	77	zásuvky	2.79
78	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	78	zásuvky rampa	2.82
79	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	79	zásuvky	2.82
80	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	80	zásuvky	2.85
81	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	81	vývod	2.85
82	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	82	vývod	2.88
83	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	83	zásuvky	2.88
84	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	84	zásuvky	2.39
85	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	85	zásuvka myčka	2.39
86	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	86	zásuvky linka	2.39
87	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	87	zásuvky linka	2.39
88	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	88	zásuvky	2.40
89	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	89	zásuvky linka	2.40
90	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	90	zásuvka trouba	2.40
91	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	91	zásuvky	2.41,2.42
92	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	92	zásuvky	2.45
93	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	93	zásuvky	2.45
94	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	94	zásuvky	2.45
95	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	95	zásuvka myčka	2.45
96	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	96	zásuvky	2.46
97	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	97	zásuvky	2.46
98	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	98	zásuvky	2.48
99	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	99	zásuvky	2.46
100	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	100	zásuvky	2.47
101	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	101	zásuvky	2.47,2.48,2.49
102	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	102	zásuvky	2.51,2.52
103	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
104	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
105	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
106	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
107	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
108	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			

109	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
110	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
111	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
112	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	112	světla	2.04,2.07
113	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	113	vzt, vrv	2.47,2.48,2.49
114	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	114	světla	2.10,2.13
115	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
116	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	116	světla	2.16,2.19
117	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
118	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	118	světla	2.22,2.25
119	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
120	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	120	světla	2.28,2.31
121	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
122	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A			
123	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	123	světla	2.32,2.33,2.35,2.36
124	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	124	světla	2.55,2.58
125	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
126	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	126	světla	2.61,2.64
127	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
128	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	128	světla	2.67,2.70
129	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
130	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	130	světla	2.73,2.76
131	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
132	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	132	světla	2.79,2.82
133	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	133	světla	2.85,2.88
134	Jistič/chránič,	B10/2/0,03 A	134	světla	2.39,2.40,2.41,2.42
135	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	135	světla	2.45,2.46
136	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	136	světla	2.47,2.48
137	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	137	světla	2.50,2.51,2.52
138	Jistič, pam.relé, stykač	B10/1	138	světla	2.01
139	Jistič, pam.relé, stykač	B10/2	139	světla	2.90
140	Jistič	B10/3	140	světla	2.13
141	Jistič/chránič,	B16/2/0,03 A	141	zásuvky	2.52

## Rozvaděč R3

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	Hl. Vypínač	63/3			
2	Přep. ochrana	B+C 50kA			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Jistič	B16/1	11	lednice	3.15
12	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	12	vaříč	3.15
13	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	13	zás.linka	3.15
14	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	14	zás. myčka	3.15
15	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	15	zásuvky	3.15
16	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	16	zásuvky	3.02,3.03
17	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	16	zásuvky	3.28,3.31,3.32
18	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	18	zásuvky	3.32
19	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	19	zásuvky	3.14
20	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC			
21	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	21	zásuvky	3.04
22	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	22	zásuvky	3.05
23	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	23	zásuvky	3.06
24	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	24	zásuvky	3.07
25	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	25	zásuvky	3.08
26	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	26	zásuvky	3.09
27	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	27	zásuvky	3.10
28	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	28	zásuvky	3.11
29	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	29	zásuvky	3.12
30	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	30	zásuvky	3.13
31	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	31	světla	3.04,3.05
32	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	32	světla	3.06,3.07,3.08
33	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	33	světla	3.09,3.10,3.11
34	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	34	světla	3.12,3.13
35	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	35	světla	3.24,3.25
36	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	36	světla	3.26,3.27
37	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	37	světla	3.14
38	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	38	světla	3.28,3.29,3.30, 3.31,3.31,3.32
39	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	39	světla	3.18,3.19,3.20, 3.21,3.22,3.23
40	Jistič/chránič soumrak spínač, stykač	B10/2/0,03 AC 2P min.10A	40	světla	S1,3.01
41	Jistič, pam.relé, stykač	B10/1 2P10A	41	světla	3.02
42	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	42	světla	3.15
43	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	43	vyhř. vpusti	střecha
44	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	44		
45	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	45		
46	Jistič/chránič	B16/2/0,03 AC	46		
47	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	47		
48	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	48		
49	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	49		
50	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	50		

## Rozvaděč RZ1

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	Hl. Vypínač	40/3			
2	Přep. ochrana	B+C 50kA			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	jistič	B10A	10	EPS	1.05
11	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	11	zásuvky	1.53
12	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	12	zásuvky	1.53
13	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	13	zásuvky	1.54
14	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	14	zásuvky	1.55
15	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	15	zásuvky	1.55
16	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	16	zásuvky	1.56
17	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	16	zásuvky	1.56
18	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	18	zásuvky	1.57
19	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	19	zásuvky	1.57
20	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	20	zásuvky	1.58
21	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	21	zásuvky	1.58
22	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	22	zásuvky	1.59
23	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	23	zásuvky	1.59
24	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	24	zásuvky	1.60
25	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	25	zásuvky	1.60
26	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	26	zásuvky	1.60
27	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	27	zásuvky	1.60
28	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	28	zásuvky	1.30
29	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	29	zásuvky	1.30
30	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	30	zásuvky	1.30
31	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	31	zásuvky	1.30
32	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	32	zásuvky	1.30
33	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	33	zásuvky	1.30
34	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	34	zásuvky	1.30
35	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	35	zásuvky	1.30
36	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	36	zásuvky	1.30
37	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	37	zásuvky	1.30
38	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	38	zásuvky	1.29
39	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	39	zásuvky	1.35
40	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
41	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	41	světla	1.53,1.54,1.55
42	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	42	světla	1.56,1.57,1.58
43	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	43	světla	1.59,1.60
44	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	44	světla	1.30,1.35
45	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	45	Nouzové svítidla	
46	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
47	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
48	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
49	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
50	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			

## Rozvaděč RZ2

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	Hl. Vypínač	40/3			
2	Přep. ochrana	B+C 50kA			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	11	zásuvky	2.55
12	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	12	zásuvky rampa	2.55
13	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	13	zásuvky	2.58
14	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	14	zásuvky rampa	2.58
15	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	15	zásuvky	2.61
16	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	16	zásuvky rampa	2.61
17	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	17	zásuvky	2.64
18	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	18	zásuvky rampa	2.64
19	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	19	zásuvky	2.67
20	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	20	zásuvky rampa	2.67
21	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	21	zásuvky	2.70
22	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	22	zásuvky rampa	2.70
23	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	23	zásuvky	2.73
24	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	24	zásuvky rampa	2.73
25	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	25	zásuvky	2.76
26	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	26	zásuvky rampa	2.76
27	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	27	zásuvky	2.79
28	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	28	zásuvky rampa	2.79
29	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	29	zásuvky	2.82
30	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	30	zásuvky rampa	2.82
31	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	31	zásuvky	2.85,2.88
32	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	32	zásuvky rampa	2.04
33	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	33	zásuvky	2.04
34	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	34	zásuvky rampa	2.07
35	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	35	zásuvky	2.07
36	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	36	zásuvky rampa	2.10
37	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	37	zásuvky	2.10
38	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	38	zásuvky rampa	2.13
39	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	39	zásuvky	2.13
40	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	40	zásuvky rampa	2.16
41	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	41	zásuvky	2.16
42	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	42	zásuvky rampa	2.19
43	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	43	zásuvky	2.19
44	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	44	zásuvky rampa	2.22
45	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	45	zásuvky	2.22
46	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	46	zásuvky rampa	2.25
47	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	47	zásuvky	2.25
48	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	48	zásuvky rampa	2.28
49	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	49	zásuvky	2.28
50	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	50	zásuvky rampa	2.31
51	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	51	zásuvky	2.31
52	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	52	zásuvky	2.34

53	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	53	zásuvky	2.47
54	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	54	zásuvky	2.36
55	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
56	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
57	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
58	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
59	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
60	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
61	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	61	světla	2.04,2.07
62	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	62	světla	2.10,2.13
63	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	63	světla	2.16,2.19
64	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	64	světla	2.22,2.25
65	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	65	světla	2.28,2.31
66	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	66	světla	2.34,2.37
67	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	67	světla	2.55,2.58
68	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	68	světla	2.61,2.64
69	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	69	světla	2.67,2.70
70	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	70	světla	2.73,2.76
71	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	71	světla	2.29,2.82
72	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	72	světla	2.47,2.48,2.49
73	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	73	Nouzové svítidla	
74	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
75	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
76	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			
77	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A			

## Rozvaděč RZ3

pozice:	přístroj:	hodnota:	vývod:	zařízení:	místnost číslo:
1	HI. Vypínač	40/3			
2	Přep. ochrana	B+C 50kA			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	11	zásuvky	3.24
12	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	12	zásuvky	3.25
13	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	13	zásuvky	3.26
14	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	14	zásuvky	3.27
15	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	15	zásuvky	3.04
16	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	16	zásuvky	3.05
17	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	17	zásuvky	3.06
18	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	18	zásuvky	3.07
19	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	19	zásuvky	3.08
20	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	20	zásuvky	3.09
21	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	21	zásuvky	3.10
22	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	22	zásuvky	3.11
23	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	23	zásuvky	3.12
24	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A	24	zásuvky	3.13
25	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
26	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
27	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
28	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
29	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
30	Jistič/chránič	B16/2/0,03 A			
31	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	31	světla	3.04,3.05
32	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	32	světla	3.06,3.07,3.08
33	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	33	světla	3.09,3.10,3.11
34	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	34	světla	3.12,3.13
35	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	35	světla	3.24,3.25
36	Jistič/chránič	B10/2/0,03 A	36	světla	3.26,3.27
37	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	37	světla	3.12,3.13
38	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC	38	Nouzové svítidla	
39	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC			
40	Jistič/chránič	B10/2/0,03 AC			