



— přírodní potrubí
- - - vratné potrubí

- V NEJNiŽSiM MÍSTĚ VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UMOŽNĚNO VYPOLUŠTĚNÍ
- PŘED POKLADKOU KRYCÍ VSTUPY POTRUBÍ JE NUTNO PŘEVĚST ZATOPNÉ STAVY
- POTRUBÍ JE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAH A BUDE TEPELNĚ IZOLOVANO
- VŠEČKÉ PŘESTUPY KONSTRUKCEMI A DILATACEMI BUDOU VEDENY V CHRANĚNÝCH
- MATERIÁLOVÝCH ROZVODŮ — VŠEČKÉ ROZVODY V MĚDI
- TEPLŮTNÍ SPAD 70/55°C

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOŽÁBNÍ ZPDN INICE