



DX-9100

			analogové vstupy																								digitální vstupy								analogové výstupy														digitální výstupy																								
Com	RT-	RT+	1		2		3		4		5		6		7		8		1		2		3		4		5		6		7		8		1		2		9		10		11		12		13		14		3		5		7		4		6		8												
			+15V	AI1	AI Com	+15V	AI2	AI Com	+15V	AI3	AI Com	+15V	AI4	AI Com	+15V	AI5	AI Com	+15V	AI6	AI Com	+15V	AI7	AI Com	+15V	AI8	AI Com	DI1	DI Com	DI2	DI Com	DI3	DI Com	DI4	DI Com	DI5	DI Com	DI6	DI Com	DI7	DI Com	DI8	DI Com	AO1	AO Com	AO2	AO Com	AO9	AO Com	AO10	AO Com	AO11	AO Com	AO12	AO Com	AO13	AO Com	AO14	AO Com	DO3	DO3 Com	DO5	DO5 Com	DO7	DO7 Com	DO4	DO4 Com	DO6	DO6 Com	DO8	DO8 Com	24V ~ Com		24V ~
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	91	92	93



POZNÁMKY:

Regulátor DX9100 a moduly jsou stávající.

Prodrátování rozvaděče, pokud není uvedeno jinak, se nemění.

Na výkrese jsou označeny pouze změny nebo nová zařízení.

Nová zařízení mají označení stejné jako původní, stejně tak jsou zachována čísla kabelů k nim.

Napojení všech nových zařízení se provede novými kabely napojenými na stávající svorky.

Ostatní úpravy zapojení jsou popsány v TZ.